


GEO S12スピーカーシステムの高域の指向角を80°から120°に変更するためのフランジキットです。


仕様

適合スピーカー	GEO S1210、GEO S1230
仕上げ	素材：合成樹脂 色：黒（マンセルN1.5近似色）
同梱品	フランジ×1ペア、ネジ（TORX5x25）×6
質量	0.6 kg

外観図



同梱品



SCALE: 1/10

(単位：mm)

使用例

<p>① 4カ所のネジ (T25) を抜いてフロントグリルを取り外す。</p>	<p>② スピーカー本体のウェーブガイドに付属している6カ所のネジを取り外す。</p>	<p>※注意事項</p> <p>ネジに過度な力が掛からないよう、トルクの強い電動工具は使用しないでください。</p>
<p>③ 付属のネジとワッシャー (各3個) を用いて、一つ目のフランジを取り付ける。</p>	<p>④ 同様に付属のネジとワッシャー (各3個) を用いて、二つ目のフランジを取り付ける。</p>	<p>①と逆の手順でフロントグリルを取り付け直す。</p>