


PNU-P12FLGPS / PNU-P12FLGPS-BK

P12用 指向性調整デバイス(PSタイプ) / P12用 指向性調整デバイス(PSタイプ)、黒モデル

仕 様	
適合スピーカー	P12
取付可能スピーカー台数	1台
仕上げ	素材:RIM (Acrylonitrile-butadiene rubber) 色:Grey pantom 431
質量	0.5 kg

外観図



※上図はP12 (別売) に装着した状態。

同梱品 X1

使用方法

・取り付け方

1.P12の場合:グリルのネジを1/4回転してロックを解除し、 グリルを取り外します。	2.P12-TISの場合:グリルのネジを2つ外し、グリルを取り外します。
3. ホーンのマグネットキャップ4点を外し、 LFユニットの両サイドにある孔で保管します。	4. 必要に応じてフランジを90度回転します。
5. マグネットでフランジを固定します。	6.グリルを元へ戻します。
	※グリルを元に戻す際は、必ずグリル上部のブレードとエンクロージャーの溝を適切に合わせ、しっかりとグリルを押し付けながらネジを閉めてください。

- 注・本製品自体の欠陥以外の要因による事故については、NEXOは責任を負いかねます。
 - ・最新情報についてはWebサイト nexo-sa.com をご確認ください。

第二版 2022年2月 Page 1 of 1