



Dolly double




Contenu :



Poids : 63 kg / 139 lb

Dimensions:





Utilisation

Verrouiller le piston.

Utiliser les guides arrières pour positionner les enceintes.

Verrouiller l'ensemble sur le Dolly avec le 'RedLock'.

Tirer le verrou rouge vers le haut et simultanément tirer le RedLock vers l'arrière pour déverrouiller.



***Pour le STM- M28 voir fiche STT-DOLLYKIT28**

- NEXO ne peut pas accepter la responsabilité d'accidents causés par un facteur autre qu'un défaut de ce produit.
- Merci de se référer au site internet nexo-sa.com pour obtenir la dernière version de cette fiche.

NEXO

nexo-sa.com

ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.