



Wheelboard S118




Contenu :




Poids : 10 kg / 22 lb

Dimensions :



Utilisation :

Tirer simultanément les 2 verrous et placer WB02 en utilisant les guides situées en face avant de l'enceinte.
Tirer simultanément les 2 verrous et tirer XB02 vers vous pour le retirer.



- NEXO ne peut pas accepter la responsabilité d'accidents causés par un facteur autre qu'un défaut de ce produit.
- Merci de se référer au site internet nexo-sa.com pour obtenir la dernière version de cette fiche.

NEXO

nexo-sa.com

ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.