






Lyre d'accrochage pour PS15 R2 / GEO S12




Contenu :

 <p>X1</p>	 <p>X8</p>	 <p>X8</p>
---	---	---

Poids : 6 kg / 13 lb

Dimensions :




Utilisation :

IMPORTANT


Assurez-vous que le mur ou le plafond supporte au moins 4 fois le poids de l'ensemble et que les fixations utilisées pour fixer la lyre sont correctement dimensionnées.

- Des vis de 12mm de diamètre (non fournies) sont requises pour la fixation de la lyre au mur ou au plafond.
- Retirer les 4 vis du dessus et du dessous de l'enceinte
- Présenter l'enceinte à l'intérieur du "U" selon l'angle désiré ; les trous oblongs du "u" doivent être correctement alignés avec ceux de l'enceinte
- Utiliser les vis et rondelles fournies pour fixer la lyre sur l'enceinte

PS15 R2



GEO S12



ATTENTION : les vis doivent être sécurisées en utilisant du frein filet de type Loctite 243™

- NEXO ne peut pas accepter la responsabilité d'accidents causés par un facteur autre qu'un défaut de ce produit.
- Merci de se référer au site internet nexo-sa.com pour obtenir la dernière version de cette fiche.

NEXO

nexo-sa.com

ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.

