



Lyre Touring PS10/PS10R2




Contenu :



Poids : 2.3 kg / 5.1 lb

Dimensions :




Utilisation :


Pour les PS10, utiliser VNT-ADPT

- Retirer les 5 vis (M6x10 Torx 30) ;
- Fixer la pièce avec les 2 vis fournies ;


ATTENTION : Utiliser uniquement les vis fournies (préencollées ou utiliser de la Loctite 243).




Débloquer pour déplier le bras.



Insérer la PS10 et rabattre le bras.



Serrer avec la manette.



- **NEXO ne peut pas accepter la responsabilité d'accidents causés par un facteur autre qu'un défaut de ce produit.**
- **Merci de se référer au site internet nexo-sa.com pour obtenir la dernière version de cette fiche.**

NEXO

nexo-sa.com

ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.

