



仕 様

適合スピーカー	L18
取付可能スピーカー台数	L18x3台
仕上げ	素材：1.0039 (S235JR H) & DX51D+ZM120 色：黒 フィニッシュ：塗装
寸法 (W x H x D)	720 x 1504 x 220 mm
質量	26.5 kg


外観図



上面図




正面図




右側面図

同梱品


X1 天井プレート



X4 L18用プレート




X8 M10x30




六角レンチサイズ8mm

X18 M10x16



六角レンチサイズ8mm

X2 メインプレート



SCALE: 1/15

(単位：mm)

注・本製品自体の欠陥以外の要因による事故については、NEXOは責任を負いかねます。



・最新情報についてはWebサイト nexo-sa.com/?lang=ja をご確認ください。

警告

取り付け場所と留め具が、取り付けられているすべてのキャビネット、補助装置およびケーブルの少なくとも4倍の重量が支えられることを確認してください。
付属のネジ（ネジロックコーティング）と付属品のみを使用してください。

取付方法



メインプレートの穴をM10 x 30ボルトを使用して仮止めします(下図参照)。完全に固定せず、少なくとも6mm以上残してください。
M10 x 16ネジを使用して、L18用プレートをL18の両側に固定します。

Cardioid(単一指向性)モード	Omni(無指向性)モード
	

天井プレートの組み立て

天井プレートをメインプレートの位置に合わせて配置します。

付属のM10x30ボルトx 4本を使用して固定します。

	
---	--