


仕 様

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| 適合スピーカー | ePS12, eLS18 |
| 取付可能スピーカー台数 | ePS12 x 1台 + eLS18 x 1台 |
| 仕上げ | 素材: DX51D + ZM120 色: 黒 フィニッシュ: 塗装 |
| 寸法 (W x H x D) | 631 x 799 x 665 mm |
| 質量 | 17 kg |

外観図



SCALE: 1/25

(単位: mm)

●同梱品

| | | | |
|------------|------------|---------|-------------|
| X1 トップフレーム | X1 プレート(左) | X2 M6 | X2 M6 x 25 |
| | | | |
| | X1 プレート(右) | X12 M10 | X6 M10 x 25 |
| | | | |
| | | | X6 M10 x 30 |
| | | | |

ネジの種類は表示と異なる場合があります。

注意事項

- ・本製品自体の欠陥以外の要因による事故については、NEXOは責任を負いかねます。
- ・最新情報についてはWebサイト nexo-sa.com をご確認ください。



●取付方法

警告

取り付け場所と留め具が、取り付けられているすべてのキャビネット、補助装置およびケーブルの少なくとも4倍の重量が支えられることを確認してください。付属のネジ(ネジロックコーティング)と付属品のみを使用してください。

両側のネジを外します。




eLS18の両側にプレートを設置し、M10x25のネジで固定します。



アセンブリをフレームプレートの下に配置します。
トップフレームのマークを参照し、取り付け方向に
注意してください。M10x30ネジで固定します。

ePS12の両側のネジを外します。

ePS12を設置し、M10x25ネジと
M6x25ネジで固定します。



| Hole* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|
| Angle (+/- 1°) | +28 | +20 | +12 | +3 | -6 | -16 | -26 | -39 |

* キャビネット前面からの穴